

エアクリナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリナーエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。

20,000 km ごとに交換してください。

《エアクリナーエレメントの交換》

1. シートを外します。
 - ボルトとカラーを外し、シートベルトを外します。
 - リアフェンダー裏側のナットを外します。
 - シート後方を持ち上げ、後側へずらしながら取外します。

