

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Mesafe ölçer [TOTAL] ve Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B] ve Kronometre

SEL düğmesine basıldığında ekran, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A, sıfırlanabilir mesafe ölçer B ve kronometre arasında değişir.

Kullanım Kılavuzu

