

Göstergeler *(Devam ediyor)*

- 1 B ayar modunu değiştirmek için, ekran kontrolünü tamamlayıncaya kadar **SEL** düğmesine basarak kontağı açık konuma getiriniz. Takometredeki çubuk segmentin yanıp sönmeye hazırda bulunan aydınlatma devir göstergesini ve sayısal takometre göstergesini gösterir.
 - Takometre çubuk segmenti, kurulum ekran metoduna bakılmaksızın klasik ekran olarak görünür.

- 2 **SEL** düğmesine her basıldığında, aydınlatma ayar devri değeri 250 r/dk (bir segment) kadar artar. Aydınlatma devri ayar değeri izin verilen aralığı aştığında, aydınlatma devri ayar değeri otomatik olarak 4.000 dev/dk'ye (rpm) geri döner.
 - Aydınlatma devri ayar değerini hızlı bir şekilde ilerletmek için **SEL** düğmesini basılı tutun.

Kullanılabilir Ayar Aralığı
4,000 ila - 10,500 r/min (dev/dk)