

- 3 **SET** düğmesine basınız. Devir göstergesinin aydınlatma devri ayarlanır ve sonra ekran DEVİR göstergesi aydınlatma devrinin ayarlarına döner. Aynı zamanda, yanıp sönen çubuk segmenti, DEVİR göstergesi aydınlatma devrinden uygulanmış ayarı gösterir ve sayısal takometre göstergesi DEVİR göstergesi aydınlatma devrini gösterir.
- 4 **SEL** düğmesine her basıldığında, DEVİR göstergesi aydınlatma devri 0 dev/dk (rpm), 250 dev/dk (rpm) ve 500 dev/dk (rpm) arasında bu sırayla değiştirilir.

