



Indicador de partida a frio

O painel de instrumentos de sua motocicleta possui uma lâmpada que indica se a proporção de gasolina/etanol (álcool) presente no tanque é suficiente para garantir a partida do motor frio.

| Item | Indicador de partida a frio | Condição na motocicleta | Observação |
|------|--|---|--|
| 1 | Apagado  | <ul style="list-style-type: none">– Temperatura do motor acima de 15°C e/ou– Proporção de gasolina/etanol (álcool) suficiente para garantir a partida do motor | A partida do motor deve ocorrer sem dificuldades. |
| 2 | Aceso  | <ul style="list-style-type: none">– Temperatura do motor abaixo de 15°C e– Proporção de gasolina/etanol (álcool) não é ideal para garantir a partida do motor | Pode haver dificuldades para a partida do motor (consulte a página 4-14 para instruções de abastecimento). |