

冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 右サイドカバーを取り外す。▶ P. 50
2. リザーバタンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
 - ▶ 上限(UPPER)を超えて補給しないでください。

3. リザーバタンクキャップを確実に取り付ける。
 - ▶ リザーバタンクキャップはツバを前向きに取り付けてください。
4. 右サイドカバーを取り付ける。

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。

