


**Сброс показаний счетчика пробега за поездку A/B [TRIP A/B], среднего расхода топлива [AVG], расхода топлива, средней скорости [AVG] и продолжительности поездки**

Для одновременного сброса счетчика пробега за поездку A, расхода топлива за поездку A, средней скорости за поездку A и продолжительности поездки A (рассчитываются на основании показаний счетчика пробега за поездку A) необходимо нажать и держать кнопку **[SET]**, когда на дисплее отображается счетчик пробега за поездку A.


Средний расход топлива A




Расход топлива A



Средняя скорость A



Продолжительность поездки A



Счетчик пробега за поездку A

После сброса в каждом из этих режимов на дисплее будет отображаться экран сброса показаний. После этого дисплей вернется в режим, который был выбран до операции сброса.

Предусмотрена возможность настройки автоматической функции сброса счетчика пробега за поездку A, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки после заправки бака топливом, объем которого превышает резервный запас; сброс происходит через 0,1 км пробега после заправки. Функцию автоматического сброса показаний после заправки бака топливом можно включить или выключить.

➔ Стр. 35

