

2 Каждое нажатие кнопки **SEL** увеличивает значение параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV» на одно деление (250 об/мин). При попытке задать значение параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV» выше 12 500 об/мин он автоматически вернется на 5 000 об/мин.

► Нажмите и держите кнопку **SET**, чтобы ускорить появление необходимого значения значение параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV».

Допустимый диапазон настройки:  
От 5 000 до 12 500 об/мин

