

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не запускается (индикатор системы HISS остается включенным)	стр. 106
Перегрев двигателя (мигает деление H указателя температуры охлаждающей жидкости) ...	стр. 107
Горят или мигают световые сигнализаторы	стр. 108
Сигнализатор низкого давления масла	стр. 108
Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)	стр. 108
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS)	стр. 109
Индикатор системы контроля крутящего момента	стр. 110
Другие индикаторы и сигнализаторы	стр. 111
Индикация неисправности указателя уровня топлива	стр. 111
Индикация неисправности указателя температуры охлаждающей жидкости	стр. 112
Прокол шины	стр. 113
Неисправности электрооборудования	стр. 121
Разряженная аккумуляторная батарея	стр. 121
Перегоревшая лампа	стр. 121
Перегоревший предохранитель	стр. 125