

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "----" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama hızı sıfırlamak için:  S. 29

Geçen süre [TIME]

Seçilen mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana olan çalışma süresini gösterir. Geçen süre, seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A, sayısal takometre ve yedek mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için geçen süre görünecektir. Görüntüleme aralığı: 0:00 ila 99:59 (saat:dakika)

- Değer 99:59'u aştığında geçen süre 0:00'a döner.

Geçen süreyi sıfırlamak için:  S. 29

Yedek yakıt tüketimi [RES]

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmentinin yanıp sönmeye başlamasından bu yana olan yakıt tüketimini gösterir. Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında, yedek yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, yakıt tüketimi, ortalama hız veya geçen süre yedek yakıt tüketimine geçer. Depoyu mümkün olan en kısa zamanda doldurmalısınız.

- "0.0" L veya gal yanıp söner.
 - ▶ Tüketilen yakıt miktarı 1,6 L'den (0,42 US gal, 0,35 Imp gal) fazla olduğunda ekrandaki "RES" işareti daha hızlı yanıp söner.

Yedek yakıt miktarından fazla yakıt almanın ardından ekran normale döner.