

Uyan Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor ► ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası

Gösterge aşağıdakilerden biri gibi çalışıyorsa, ABS ile ilgili ciddi bir sorun olabilir. Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

- Gösterge lambası sürüş esnasında yanar veya yanıp sönmeye başlarsa.
- Gösterge kontak anahtarı (Açık) konumuna alındığında yanmıyorsa.
- Gösterge lambası 10 km/s'nin altındaki hızlarda sönmüyorsa.

Eğer ABS gösterge lambası yanık kalırsa, frenleriniz klasik fren sistemi şeklinde çalışmaya devam eder, ancak kilitlenmeyi önleyici fonksiyonu devre dışı kalır.

Arka tekerlek yerden kaldırılmışken arka tekerleği döndürürseniz, ABS göstergesi yanıp sönebilir. Bu durumda, kontağı **○** (Kapalı) konumuna alıp yeniden **■** (Açık) konumuna alınız. Hızınızın 30 km/s'ye ulaşmasının ardından ABS gösterge lambası sönecektir.

Sorun giderme