

Панель приборов (продолжение)



Счетчик пробега за поездку [A/B] / Счетчик расстояния, пройденного на единицу топлива / Указатель расхода топлива

Кнопка SEL позволяет выполнять переключение между пробегом за поездку А, пробегом за поездку В, текущим расстоянием, пройденным на единицу топлива, средним расстоянием, пройденным на единицу топлива, и расходом топлива.

Сброс показаний счетчика пробега за поездку: стр. 24

