

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не запускается (индикатор HISS не гаснет).....	Стр. 93
Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости)	Стр. 94
Горят или мигают световые сигнализаторы	Стр. 95
Сигнализатор падения давления масла	Стр. 95
Система электронного впрыска (PGM-FI)	
Сигнализатор неисправности (MIL).....	Стр. 95
Сигнализатор комбинированной антиблокировочной системы (только CBR1000RR ABS)	Стр. 96
Сигнализатор системы электронного демпфирования руля (HESD).....	Стр. 96

Прокол шины.....	Стр. 97
Неисправность электрооборудования.....	Стр. 106
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 106
Перегоревшая лампа	Стр. 106
Перегоревший предохранитель	Стр. 111