

Кнопка Start/lap	36, 42, 44
Кнопка звукового сигнала.....	42
Кнопка сигнализации дальним светом фары.....	42
Комбинированная антиблокировочная система	13
Комплект инструментов	47, 63
Контрольная лампа дальнего света.....	38
Концевой выключатель стоп-сигнала.....	42, 44, 91, 116

М

Максимальная допустимая нагрузка.....	17
Максимальная масса груза	17
Масляный фильтр.....	71
Меры предосторожности при вождении	12
Местоположение компонентов	18
Моторное масло.....	57, 69

Н

Настройка дисплея	25
Настройка цифровых часов	25, 26
Неисправность электрооборудования.....	108
Нижний обтекатель.....	66

Номер двигателя.....	126
Номер рамы.....	126

О

Одометр	21, 116
Основы правильного обслуживания	53
Остановка	116
Охлаждающая жидкость	59, 73

П

Перевозка мотоцикла	124
Перегрев двигателя	94
Переднее седло	64
Передние фонари указателей поворота.....	109
Передняя подвеска	87
Переключатели.....	42
Переключатель ближнего и дальнего света фары	42
Переключение передач.....	45
Пиктограммы.....	6
Поиск и устранение неисправностей.....	92
Предупреждающие таблички	6
Правила безопасности.....	11