

Двигатель не запускается


■ Стартер работает, но не может запустить двигатель

Проверьте следующее:

- Соблюдена ли процедура запуска, описанная в данном Руководстве? ➤ стр.28
- Достаточно ли топлива в баке?
- Проверьте, не горит ли сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска топлива (PGM-FI).
 - ▶ Если горит, немедленно обратитесь на сервисную станцию уполномоченного дилера Honda.

■ Стартер не работает

Проверьте следующее:

- Убедитесь, что аварийный выключатель двигателя находится в положении RUN .
 - стр.26
- Не перегорел ли плавкий предохранитель?
 - стр.89
- Не ослабел ли контакт между выводами аккумуляторной батареи и кабелями питания, не корродированы ли клеммы?
 - стр.52
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи Вашего мотоцикла. ➤ стр.85

Если проблема не исчезла, обратитесь на сервисную станцию уполномоченного дилера Honda для диагностики мотоцикла.