

## Перегрев двигателя (мигает сегмент «Н» указателя температуры двигателя)

О перегреве двигателя свидетельствуют следующие признаки:

- мигает сегмент «Н» указателя температуры двигателя;
- уменьшается интенсивность ускорения.

Если такое произошло, остановитесь на обочине в безопасном месте и проверьте состояние системы охлаждения двигателя согласно процедуре, описанной ниже. Предупреждение о перегреве может также появляться в случае длительной работы двигателя на холостых оборотах.

### ВНИМАНИЕ

Дальнейшее движение с включенным предупреждением о перегреве может нанести значительный вред двигателю мотоцикла.

1. Остановите двигатель ключом зажигания, затем поверните его в положение ON.
2. Проверьте, работает ли вентилятор радиатора, затем поверните ключ зажигания в положение OFF.

### Если вентилятор не работает:

Система охлаждения двигателя вышла из строя. Не запускайте двигатель. Отвезите мотоцикл на сервисную станцию Honda.

### Если вентилятор работает:

Оставив ключ в позиции OFF, подождите, пока двигатель достаточно остынет.

3. Когда двигатель остынет, тщательно осмотрите патрубок радиатора на предмет утечки охлаждающей жидкости. ➤ стр.58

### При обнаружении утечки

Не запускайте двигатель. Отвезите мотоцикл на официальную сервисную станцию Honda.

4. Если охлаждающей жидкости мало, долейте в резервуар рекомендованную жидкость согласно указаниям. ➤ стр.50
5. Если проверки 1 – 4 неисправностей не обнаружили, можете продолжать движение, однако пристально следите за показаниями указателя температуры двигателя.