

## Включается или мигает индикатор...

### ...Нарушения работы PGM-FI (системы впрыска топлива)

Если индикатор PGM-FI включился во время движения, это свидетельствует о возникновении серьезной неисправности в системе впрыска топлива. Снизьте скорость и направляйтесь к сервисной станции уполномоченного дилера Honda, избегая излишней нагрузки на двигатель.

### ...Антиблокировочной системы (для CBR250RA)

Если индикатор антиблокировочной системы (ABS) срабатывает любым из перечисленных способов, это свидетельствует о нарушениях в работе системы ABS. В таком случае двигайтесь осторожно, с малой скоростью и при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию Honda для диагностики системы.

- индикатор ABS включается или мигает во время движения;
- индикатор ABS **не** включается, когда Вы поворачиваете ключ зажигания в положение ON;
- индикатор ABS не гаснет, когда скорость движения превышает 10 км/час.

С включенным индикатором ABS тормозные механизмы работают как обычно, обеспечивая нормальное торможение, но без преимуществ антиблокировочной системы.

Индикатор ABS может также включаться, если прокручивать заднее колесо, когда оно не касается земли. Чтобы отключить индикатор ABS, поверните ключ зажигания в положение OFF, а затем – снова в позицию ON. Индикатор должен погаснуть, как только скорость движения мотоцикла достигнет 30 км/час.