

Фара



Поиск и устранение неисправностей

1. Отсоедините патрон от лампы, не откручивая его.
2. Снимите пылезащитную крышку.
3. Нажмите на проволочный держатель вниз и вытяните лампу, не откручивая ее.
4. Вставьте новую лампу и соберите фару, осуществляя изложенные операции в обратной последовательности.

Не прикасайтесь пальцами к стеклянной колбе лампы. Царапины, следы жира и пота на поверхности колбы могут вызвать ее перегрев и разрушение. Если вы случайно прикоснулись к колбе лампы голыми руками, протрите ее чистой тканью, смоченной в растворе денатурированного спирта.