

Приборы, органы управления и другие функции

Замок зажигания

Когда ключ зажигания находится в позиции ON, передняя фара остается включенной. Чтобы предотвратить разрядку аккумуляторной батареи, не оставляйте мотоцикл с ключом зажигания в позиции ON, когда двигатель не работает.

Аварийный выключатель двигателя

Не пользуйтесь этим выключателем, за исключением аварийных ситуаций. Внезапная остановка двигателя во время движения может привести к потере управления и создать аварийную ситуацию. Поэтому, если Вы вынуждены прибегнуть к аварийной остановке, остановите мотоцикл или снизьте скорость до минимума.

Остановив двигатель аварийным выключателем, обязательно поверните ключ зажигания в положение OFF, иначе Вы рискуете быстро разрядить аккумулятор.

Одометр

Когда общий пробег достигает 999 999 км, дисплей одометра останавливается на показаниях «999,999» и не изменяет их, независимо от фактического пробега.

Указатель пробега

Когда фактически пройденный пробег превышает 999,9 км, указатель пробега изменяет показания на «0.0» и начинает отсчитывать расстояние сначала.

Комплект документации

Инструкция по эксплуатации, сервисная книжка и другие регистрационные/страховые документы содержатся в пластиковом пакете под задним сиденьем.

Аварийный выключатель топливной системы

Ваш мотоцикл оборудован датчиком наклона, который автоматически останавливает двигатель и выключает топливный насос в случае опрокидывания мотоцикла. Чтобы возобновить подачу топлива, поверните ключ зажигания в положение OFF, а затем – снова в положение ON перед повторным запуском двигателя.