

## ヒューズ切れ

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 31

### ■ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取り外す。▶P. 38
2. ヒューズボックスカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合は同じ容量のスペアヒューズと交換する。
4. ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

