

Регулировка свободного хода

Верхний регулятор натяжения

Сначала отрегулируйте положение верхнего конца передаточного троса привода сцепления.

1. Сдвиньте противопылевой кожух.
2. Ослабьте контргайку.
3. Поворачивайте регулятор, пока свободный ход рычага сцепления не достигнет 10–20 мм.
4. Затяните верхнюю контргайку и еще раз проверьте величину свободного хода рычага сцепления.
5. Установите на место противопылевой кожух.



Нижняя регулировочная гайка

Если верхний регулятор вывернут почти до предела или если достигнуть правильного свободного хода не удастся, отрегулируйте положение нижнего троса сцепления с помощью нижней регулировочной гайки.