

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(48ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチに取付けられています。
4. カプラ、フロントシートを取付けます。

FIヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(48ページ参照)
2. FIヒューズボックスのカバーを開けます。
3. FIヒューズを引き抜き、確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(109ページ参照)
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

スタータマグネチックスイッチ

FIヒューズ カバー

カプラ

メインヒューズ

スペアメインヒューズ