

<b>(Номер.) Описание</b>	<b>Функции</b>
(10) Сигнализатор неисправности	Высвечивается, когда температура охлаждающей жидкости превысит установленное значение или когда давление масла в двигателе падает ниже штатного значения, Высвечивается при включении зажигания, когда двигатель не работает. Гаснет после запуска двигателя, кроме случаев, когда может периодически вспыхивать при работе прогретого двигателя на холостом ходу. См. стр. 20, 21.
(11) Индикатор нейтрали (зеленый)	Загорается при включении нейтральной передачи. Должен высвечиваться на несколько секунд при включении зажигания, если выключатель двигателя находится в положении RUN (РАБОТА).
(12) Сигнализатор системы управления двигателем PGM-FI	Включается при наличии неисправностей в системе управления двигателем. Также должен высвечиваться на несколько секунд, а затем гаснуть, при включении зажигания, если выключатель двигателя находится в положении RUN (РАБОТА). В любых других случаях включения сигнализатора снизьте скорость и как можно скорее доставьте мотоцикл к официальному дилеру компании Honda.