

(Номер.) Описание	Функции
(13) Индикатор дальнего света фары	Загорается при включении дальнего света фар. Также должен высвечиваться на несколько секунд, а затем гаснуть, при включении зажигания, если выключатель двигателя находится в положении RUN (РАБОТА).
(14) Индикатор правого указателя поворота (зеленый)	Загорается при работе правого указателя поворота. При включении зажигания высвечивается на несколько секунд, а затем гаснет.