


## Панель приборов (Продолжение)



### Указатель температуры охлаждающей жидкости

Диапазон показаний: от 35 до 132°C

- Ниже 34°C: отображается “— —”.
- Между 122 и 131°C:
  - Включаются сигнализаторы высокой температуры охлаждающей жидкости и неисправности.
  - Указатель температуры охлаждающей жидкости (цифры мигают).
- Выше 132°C:
  - Включаются сигнализаторы высокой температуры охлаждающей жидкости и неисправности.
  - мигает “132”.



### Сигнализатор падения давления масла

Включается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет при запуске двигателя.

Если индикатор не гаснет при работающем двигателе:

► стр. 84



### Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ).

Если индикатор не гаснет при движении: ► стр. 83

► Даже если температура охлаждающей жидкости продолжает оставаться ниже рекомендованной, вентилятор системы охлаждения иногда включается при запуске двигателя.  
Это нормально.