

## Моторное масло ► Долив моторного масла

### Долив моторного масла

Если уровень масла находится на метке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендованное моторное масло.

→ Стр. 47

1. Снимите крышку заливной горловины моторного масла. Долейте масло с рекомендованными характеристиками до метки верхнего уровня.

- При проверке уровня масла установите мотоцикл вертикально на жесткой ровной поверхности.
- Запрещается заливать моторное масло больше метки верхнего уровня.
- Не допускайте попадания посторонних материалов в маслозаливную горловину.
- Немедленно вытирайте пролитое масло.

2. Установите на место пробку заливной горловины.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Они могут повлиять на смазку и эффективность работы сцепления.