

Охлаждающая жидкость ► Долив охлаждающей жидкости

Долив охлаждающей жидкости

- Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже отметки минимального уровня, добавьте рекомендуемую охлаждающую жидкость (► стр. 49), чтобы ее уровень достиг отметки максимального уровня.
 - Доливайте охлаждающую жидкость только через заливную горловину в расширительном бачке. Не открывайте крышку радиатора.
- Откройте крышку заливной горловины расширительного бачка и долейте охлаждающую жидкость, одновременно следя за ее уровнем.
 - Запрещается заливать больше метки верхнего уровня.
 - Не допускайте попадания посторонних материалов в расширительный бачок.
- Установите на место крышку заливной горловины расширительного бачка.
- Установите на место седло.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если снять пробку радиатора пока двигатель еще горячий, охлаждающая жидкость может выплыснуться и причинить серьёзные ожоги.

Дайте двигателю и радиатору остить, прежде чем снимать пробку радиатора.



ОПАСНОСТЬ

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

Вы можете получить ожог горячей охлаждающей жидкостью.

Замена охлаждающей жидкости

Операция должна выполняться официальным дилером Honda.