

Регламент технического обслуживания

Пункт	Осмотр перед поездкой ☑ Стр. 39	Периодичность проведения работ ¹											
		X 1000 км	1	6	12	18	24	30	36	Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		x 1000 миль	0.6	4	8	12	16	20	24				
Приводная цепь	I	Каждые 1000 км: I L											65
Направляющая приводной цепи				I		I		I		I			68
Тормозная жидкость ³	I		I	I	I	I	I	I	I	I	2 года	62	
Износ тормозных колодок	I		I	I	I	I	I	I	I	I		63	
Тормозная система		I		I		I		I		I		39	
Выключатель стоп-сигнала				I		I		I		I		78	
Регулировка направления светового пучка фары												-	
Осветительные приборы/Звуковой сигнал	I											-	
Выключатель двигателя	I											-	
Система сцепления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		69	
Боковой упор	I			I		I		I		I		64	
Подвеска	🔧			I		I		I		I		74, 76	
Болты, гайки, прочий крепеж	🔧	I		I		I		I		I		-	
Колеса/шины	🔧			I		I		I		I		46	
Подшипники рулевой колонки	🔧	I		I		I		I		I		-	

Примечания:

*1 : При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.

*2 : Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.

*3 : Замена должна производиться квалифицированным механиком.