

Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя

- Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение нового масляного фильтра.
- Установите новый масляный фильтр и затяните его.

Момент затяжки: 26 Нм (2,7 кгс-м)

- Наденьте новую уплотнительную шайбу на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

Момент затяжки: 30 Нм (3,1 кгс-м)

- Залейте в картер масло с рекомендованными характеристиками (► стр. 43) и установите на место пробку маслосливной горловины.

Требуемое масло

При одновременной замене масла и масляного фильтра:

2,8 л

При замене только масла:

2,7 л

- Проверьте уровень масла. ► Стр. 56

- Проверьте отсутствие протечек.

- Установите правый нижний кожух.