

Переключатель света фар.....	26
Переключение передач.....	29
Пиктограммы.....	6
Подседельное пространство.....	31
Поиск и устранение неисправностей.....	79
Правый нижний кожух.....	52
Предохранители.....	42, 97
Предупреждающие таблички.....	6
Приводная цепь.....	65
Прокол шины.....	84
Пуск двигателя.....	28

## Р

Расположение узлов и механизмов.....	18
Регулировка направления светового пучка фары.....	78
Регулировка рычага переднего тормоза.....	73
Ремонтный набор.....	84
Руководство по эксплуатации.....	31, 104

## С

Сигнализатор комбинированной антиблокировочной системы.....	24
--	----

Сигнализатор низкого давления масла.....	24, 82
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора.....	64
Система пуска.....	28
Система сцепления.....	69
Снятие заднего колеса.....	90
Снятие переднего колеса.....	85
Спидометр.....	22
Стоп-сигнал/задний фонарь.....	95
Стоянка.....	14
Стояночный фонарь.....	96
Счетчик пробега за поездку.....	23, 102
Табличка с кодом краски.....	40
Тахометр.....	20
Технические характеристики.....	114
Топливо.....	30
Торможение.....	12

## У

Указатель температуры охлаждающей жидкости.....	22
Указатель уровня топлива в баке.....	21
Уход за мотоциклом.....	107