

Manutenção

Tabela de manutenção

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso. Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000	A cada...km	Ref. Pág.	
Óleo do motor obs. 1	- Trocar	■	■	1500	38	
Filtro de tela	- Limpar	■	■	1500	39	*
Filtro centrífugo	- Limpar		■	6000	-	**
Filtro de ar obs. 2	- Limpar		■	6000	46	
Vela de ignição	- Limpar, ajustar ou trocar	■	■	3000	40	
Platinado e ponto de ignição obs. 3	- Verificar e ajustar	■	■	3000	41	*
Tensão da corrente de comando obs. 4	- Ajustar	■	■	3000	48	
Folga das válvulas	- Verificar e ajustar		■	3000	42	*
	Carburador					
	- Regular	■	■	3000	51	*
	- Limpar		■	6000	-	**
Funcionamento do afogador	- Verificar e ajustar	■	■	3000	26	*
Funcionamento do acelerador	- Verificar e ajustar	■	■	3000	50	*
Tanque e tubulações	- Verificar	■	■	6000	49	
Registro/filtro de combustível	- Limpar	■	■	6000	48	*
Rolamentos da coluna de direção	- Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	6000	-	**