

## Verificação do nível de óleo do motor

Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pôr o motor em funcionamento. O medidor do nível de óleo (1) está colocado na parte traseira da tampa lateral direita do motor. O óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta do medidor.

1. Com a motocicleta apoiada no cavalete central, em local plano, remova o medidor do nível de óleo. Limpe-o com um pano seco. Reinstale o medidor **sem rosqueá-lo no motor**. Retire o medidor novamente e verifique o nível de óleo.
2. Se necessário, adicione o óleo recomendado até atingir a marca de nível superior.
3. Reinstale o medidor do nível de óleo e verifique se há vazamentos.

### ATENÇÃO

- Operar o motor com óleo insuficiente pode danificá-lo seriamente.
- Verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.

