

## PARTIDA E FUNCIONAMENTO

### Inspeção antes do uso



**Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.**

Inspeccione sua motocicleta diariamente antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas alguns minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

1. **Nível de óleo do motor** – verifique e complete se necessário (pág. 22). Verifique se há vazamentos.
2. **Nível de combustível** – abasteça quando necessário (pág. 19). Verifique se há vazamentos.
3. **Freios dianteiro e traseiro** – verifique o funcionamento e o desgaste das sapatas dos freios. Ajuste a folga dos freios, se necessário (pág 60 a 63).

4. **Pneus** – verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 23),
5. **Corrente de transmissão** – verifique as condições de uso e a folga (pág. 55) Se necessário, ajuste e lubrifique.
6. **Acelerador** – verifique o funcionamento, a posição do cabo e a folga na manopla em todas as posições do guidão (pág. 48).
7. **Sistema elétrico** – verifique se o farol, a lanterna traseira, a luz do freio, as sinaleiras, as lâmpadas do painel e a buzina funcionam corretamente.

Corrija qualquer anormalidade antes de dirigir a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema