

TABELA DE MANUTENÇÃO

Esta tabela é baseada em motocicleta submetida a condições normais de uso. Motocicletas utilizadas em condições mais rigorosas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

Item	Operações	Período				Ref. pág.
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	cada km	
Óleo do motor	Trocar (obs 1)	■	■	■	1.500	40
Filtro de tela de óleo	Limpar	■	■	■	1.500	40
Filtro centrífugo	Limpar		■	■	6.000	-
Filtro de ar	Limpar (obs. 2)	■	■	■	3.000	44
Vela de ignição	Limpar, ajustar ou trocar		■	■	3.000	53
Folga das válvulas	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	42
Carburador	Regular		■	■	3.000	49
	Limpar			■	6.000	-
Funcionamento do afogador	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	-
Funcionamento do acelerador	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	48
Tanque/Tubulações	Verificar	■	■		6000	-
Registro/Filtro de combustível	Limpar	■	■	■	6.000	46
Cabo da embreagem	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	6.000	50