

4. Ajustes maiores são obtidos por meio do ajustador situado na extremidade inferior do cabo.

Gire a porca de ajuste (5) até obter a folga correta. Verifique a folga da alavanca.

5. Acione o freio várias vezes e certifique-se de que a roda gira livremente quando a alavanca é solta.

NOTA

Se a folga correta não for obtida pelos procedimentos descritos, procure uma concessionária HONDA para que seja feita uma inspeção no sistema de freio.

Outras verificações

Verifique se o cabo do freio apresenta sinais de desgaste, está dobrado ou partido, o que pode provocar quebras ou travar o cabo. Lubrifique o cabo com óleo de baixa viscosidade para prevenir desgastes prematuros ou corrosão. Certifique-se de que a haste do freio, mola e parafusos de fixação estão em boas condições.

Ⓐ Aumenta folga

Ⓑ Diminui a folga

