

## Bateria

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente, ocorrerá sulfatação e danos nas placas internas da bateria. Caso se verifique uma queda rápida no nível do eletrólito ou a bateria estiver com pouca carga, dificultando a partida ou causando problemas no sistema elétrico de sua motocicleta, consulte uma concessionária HONDA.

### Eletrólito da bateria

Espere pelo menos 15 minutos após a parada do motor, antes de manusear a bateria para permitir a saída dos gases internos da bateria. Para ter acesso à bateria (1), remova a tampa lateral esquerda. O nível do eletrólito deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) gravadas na carcaça da bateria. Se o nível estiver próximo da marca inferior, retire o parafuso (4) e abra a alça de fixação da bateria (5). Solte o terminal negativo (-) primeiro e em seguida o terminal positivo (+). Desconecte o tubo de respiro (6) e remova a bateria. Retire as tampas de reabastecimento (7) e adicione somente água destilada até

atingir a marca de nível superior, utilizando uma pequena seringa ou um funil de plástico.

#### ATENÇÃO

- **Use somente água destilada para completar o nível do eletrólito da bateria. O uso de água corrente ou a solução irá danificar a bateria.**
- **Mantenha o interruptor de ignição desligado (posição OFF) quando remover a bateria a fim de evitar curto-circuito acidentais.**

