

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada ...km	Ref. Pág.
Rolamento da coluna de direção	– Verificar e ajustar	■	■	6000	**
Nível de fluido de freio	– Verificar e completar	■	■	3000	*
Freio traseiro e embreagem	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	*
Pastilhas/Sapatas de freio	– Verificar o desgaste	■	■	3000	50
Pneus	– Verificar, calibrar	■	■	1000	22
Aros e raios das rodas	– Verificar e ajustar	■	■	3000	**
Corrente de transmissão	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	1000	48
Nível de solução da bateria	– Verificar e completar	■	■	1000	53
Lâmpadas e equipamentos elétricos	– Verificar	■	■	3000	*
Óleo da suspensão dianteira	– Substituir		■	9000	*
Parafusos, porcas e fixações	– Verificar e reapertar	■	■	3000	*

- Obs.:
1. Verifique diariamente o nível e complete se necessário.
 2. Sob condições de muita poeira, limpar mais freqüentemente.
- * Estes serviços deverão ser executados pelas concessionárias HONDA, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.
- ** Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.