

ATENÇÃO

* *Desligue o interruptor de ignição (OFF) antes de verificar ou trocar o fusível, para evitar curto-circuitos acidentais.*

Para trocar, abra a caixa de fusíveis e solte as braçadeiras que prendem o fusível. Puxe as braçadeiras das extremidades do fusível. Encaixe as braçadeiras no fusível novo e recoloque-as na caixa.

