

Interruptor da Luz do Freio

O interruptor de luz do freio (1) deve ser ajustado do modo que ao acionar o freio traseiro, acenda a luz do freio. A folga do freio traseiro deve ser ajustada antes da regulação do interruptor. O procedimento para ajustar o interruptor é o seguinte:

1. Coloque o interruptor ignição na posição "ON".
2. Gire a porca de ajuste (2) no sentido desejado, de modo que a luz do freio acenda um pouco antes de se atingir o limite de folga do pedal do freio.

