

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Tork Kontrol seviyesi [T] gösterge lambası [S.133](#)

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

[EB] [Motor Freni] seviye gösterge lambası [S.142](#)

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

[P] [Güç] seviye

göstergesi [S.142](#)

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.



G düğmesi [G] uyarı lambası [S.126](#) CRF1100D/D2/D4

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

ABS modu [ABS] uyarı lambası [S.142](#)

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

[S] [Genel] uyarı lambası [S.142](#) CRF1100A4/D4

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.