

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Tork Kontrol seviyesi [T] gösterge lambası S.133

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

[EB] [Motor Freni] seviye gösterge lambası S.142

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.


[P] [Güç] seviye göstergesi S.142

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

Alt bilgi göstergesi

 S.41

ABS modu [ABS] uyarı lambası

 S.142

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.



[S] [Genel] uyarı lambası S.142

CRF1100A4/D4

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.