

## Göstergeler *(Devam ediyor)*

### Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A Yakıt Tüketimi [TÜKETİM]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'nın sıfırlanmasından sonraki sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimini gösterir.

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 L (gal)

- 300,0 L'nin üstü: "300,0" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimi sıfırlandığında: "---.-" görünür.

1	2	3	4
<b>YOLCULUK A</b>			
60.0 km			
<b>ORTALAMA TÜKETİM</b>			
5.6 l/100 km			
<b>ORT. H.</b>			
55 km/h			
<b>TÜKETİM</b>			
6.6 L			

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimini sıfırlamak için [TÜKETİM]:  S. 68