


Arka Tekerlekteki ABS Fonksiyonu [ABS RR]

Arka tekerlekteki ABS fonksiyonunun [ABS RR] seçilen durumunu gösterir.



Mevcut ayarlar: [ETKİN]/[İPTAL]

Varsayılan: [ETKİN]

Arka tekerlekteki ABS fonksiyonunu [ABS RR] seçmek için:  S.122