

G Düğmesi [G]

CRF1100D/D2/D4

G düğmesinin [G] seçili durumunu gösterir.



Mevcut ayarlar: [ETKİN]/[İPTAL]

Varsayılan:

- [TOR MODU]: [İPTAL]
- [ŞEHİR MODU]: [İPTAL]
- [ÇAKIL MODU]: [İPTAL]
- [ARAZİ MODU]: [ETKİN]
- [KULLANICI 1 MODU]: [İPTAL]
- [KULLANICI 2 MODU]: [İPTAL]

G düğmesini [G] seçmek için: S.126