

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ortalama Yakıt Sarfiyatını Sıfırlamak için [ORT. TÜKETİM]

Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için [ORT. TÜKETİM], sayfa 3 görünürken **ENT** düğmesine basınız ve basılı tutunuz ya da sayfa 3 alanına dokununuz ve basılı tutunuz.

1	2	3	4
ANINDA TÜKETİM			
5.8 l/100 km			
ORTALAMA TÜKETİM			
6.2 l/100 km			
TÜKETİM			
3.2 L			
GEÇEN			
02:42			