

Göstergeler *(Devam ediyor)*

- 3 Çarpı işaretinin ortasına dört kez dokununuz.
- Kalibrasyon tamamlandığında ekran yeşil renkte yanıp söner. Kalibrasyon başarısız olursa, ekran kırmızı renkte yanıp söner. 3. adımı tekrarlayınız.



- 4 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40
- Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Servis Modu

Araç kontrol için durdurulduğunda, DRL ve viraj lambası (CRF1100A2/A4/D2/D4) yanabilir.



- 1 Motoru çalıştırınız. ➡ S. 206
- 2 Aracı durdurunuz.
- 3 [Servis Modu] öğesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.