

**4** CRF1100A2/A4/D2/D4

Bir menü seçmek için ▲ yukarı veya ▼ aşağı seçme düğmesine basınız.

**5** ENT düğmesine basınız.

Seçilen menünün ışığı yanar.

- Servis modu 5 dakika içinde otomatik olarak duracaktır.

**6** Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. → S. 40

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

**Ekipman**

Bu menü seçilemez.

**Sistem Bilgisi**

Çok amaçlı bilgi ekranının çeşitli bilgilerini görüntüler.

- [Yazılım versiyonu]
- [Yazılım güncelleme]: Seçilemez.
- [Donanım Bilgisi]
- [GPS Alım Durumu]
- [EULAs]
- [Telif Hakkı ve Onaylar]

**Düzenleyici bilgi**

Çok amaçlı bilgi ekranının düzenleyici bilgilerini gösterir.