


# Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

## Hararet göstergesi

Kontak I (Açık) konumuna alındığında kısa süreli yanar.

**Sürüş esnasında yanarsa:**  S.300

## Sol sinyal göstergesi

## PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Kontak anahtarı I ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

**Motor çalışırken yanarsa veya yanıp sönerse:**  S.302

