


Tork Kontrolü göstergesi

- Kontak anahtarı **|** ON konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 5 km/s'ye Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

Sürüş esnasında yanarsa: 

Tork Kontrolü KAPALI göstergesi

- Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

Sağ sinyal göstergesi

Uzun far göstergesi

DRL göstergesi