

## Gösterge Lambaları (Devam ediyor)

### ! Süspansiyon göstergesi CRF1100A4/D4

- Süspansiyonun yeniden başlatma işlemi bekletilirken yanar.
  - Aracınızı durdurunuz ve gösterge lambası sönece kadar birkaç saniye bekleyiniz.
- Gösterge lambası yanmazsa, yetkili servisimize başvurunuz.



### 🛢️ Düşük yağ basıncı ikaz lambası

- Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde yanar.
- Motor çalıştığında söner.

**Motor çalışırken yanarsa:**

➔ S. 301

### HISS göstergesi ➔ S. 342

- Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar. Kontak anahtarı doğru kodlamaya sahipse söner.
- Kontak anahtarı ○ (Kapalı) konumuna getirildiğinde 24 saat boyunca her 2 saniyede bir yanıp söner.